# **HP 6S Videnskabelig kalkulator**



#### FRALÆGGELSE

Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder, giver Hewlett-Packard Company ingen udtrykt eller indirekte garanti af nogen art med hensyn til denne håndbog og anerkender ikke indirekte garantier og betingelser med hensyn til salgbarhed og egnethed til et særligt formål, og Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller for tilfældige eller deraf følgende skader i forbindelse med forsyning, opfyldelse og brug af denne håndbog og eksemplerne heri.


© Hewlett-Packard Company 1999. All rights reserved.



# Indhold

1.	Tastatur	5
	Generelle nøgler	5
	Hukommelsesnøgler	
	Specielle nøgler	5
	Radix nøgler	5 5
	Funktionsnøgler	6
	Statistiske nøgler	6
2.	Display	7
	Eksponent display	7
3.	Grundlæggende funktioner	8
	Indtastning af tal	8
	Indtastning af negative tal	8
	Indtastning af eksponent tal	8
	Aritmetisk operator	8
	Ligninger	8
	Rettelser	9
	Fejlsletning	
	Ret antallet af decimalpladser vist	ç
	Sæt displayet til videnskabeligt tegnsystem	9
4.	Kalkulationer	10
	Præcision	10
	Operationers rækkefølge	10
	Ukomplicerede kalkulationer	10
	Specificering af kalkulationernes rækkefølge	10 11
	Genbrug af aritmatiske operationer Brug af hukommelsen	11
	Brøkdels-aritmetik	11
	Procentdels kalkulationer	12
5.	Andre funktioner	13
	Omregning af minutter og sekunder til decimal format	13
	Omregning mellem vinkler, radian og grader	13
	Trigonometriske funktioner	13
	Hyperbolske funktioner	14
	Logaritmiske funktioner	14
	Potenser og rødder	14
	Diverse funktioner	15
	Polar til rektangulær koordinat omregninger	15
	Rektangulær til polar koordinat omegninger	15

Danish.PM6 3 3/4/99, 2:03 PM







# 1. Keyboard

# Generelle nøgler

Nøgle	Funktioner	Side
0 til 9:•	Data indtastning	8
+-x ÷=	Simpel kalkulation	8
AC	Reset kalkulator og slet hukommelsen	9
C/CE	Slet/slet fejl	9
+/-	Ændring af tegn	8

# Hukommelsesnøgler

Nøgle	Funktioner	Side
RM	Genfinde data i den uafhængige hukommelse	11
X→M	Oplagre display data i hukommelsen	11
[X↔M]	Udveksling af display data og indhold af hukommelsen	11
M+	Læg vist data til hukommelsen	11

# Special keys

Nøgle	Funktioner	Side
INV	Invers	7
MODE	Mode	7
	Klammer (paranteser)	10
$\mathbb{E}_{xp}$	Eksponent	8
π	Pi	13

Nøgle	Funktioner	Side
→DEG →DMS	Sexagesimal/decimal tegnsystems-omregning	13
DRG	Vinkelmode DEG→RAD→GRAD→DEG	13
DRG <b>▶</b>	Vinkeldannet omregning af data DEG→RAD→GRAD→DEG	13
X↔Y	Registrere udveksling	11
←	Slet det sidst indtastede ciffer	9
FIX	Sæt antallet af cifre efter decimaltegn	9
FLO	Flydende tegnsystem	9
SCI	Videnskabeligt tegnsystem	9
ENG	Ingeniørmæssigt tegnsystem	15

# Radix nøgler

Nøgle	Funktioner	Side
DEC	Decimal	16
BIN	Binær	16
HEX	Hexadecimal	16
OCT	Oktal	16
A til F	Hexadecimal, kun tal	16–18
AND	Og	17
OR	Eller	17
XOR	Eksklusiv Eller	17
XNOR	Eksklusiv Heller Ikke	17
NOT	Ikke	17
NEG	Negativ	18

Tastatur 5







# Functionsnøgler

Nøgle	Funktioner	Side
sin	Sinus	13
cos	Kosinus	13
tan	Tangens	13
sin-1	Bue sinus	13
cos-1	Bue Kosinus	13
tan-1	Bue tangens	13
HYP	Hyperbolsk	14
log	Almindelig logaritme	14
10 <sup>x</sup>	Almindelig antilogaritme	14
[n]	Naturlig logaritme	14
$e^{x}$	Naturlig antilogaritme	14
V	Kvadratrod	14
<u>x</u> <sup>2</sup>	Kvadrat	14
A%(D/C)	Brøkdel	12
3√	Kubikrod	14
1/x	Reciprok	12
n!	Fakultet	14

Nøgle	Funktioner	Side
$y^x$	Potens	8
$x\sqrt{y}$	Rod	14
R→P	Rektangel til polar	15
P→R	Polar til rektangel	15
%	Procent	12

# Statistical keys

Nøgle	Funktioner	Side
SD	Statistisk data mode	19
DATA	Data indtastning	19
DEL	Data sletning	19
On	Prøve standard afvigelse	19
On-1	Population standard afvigelse	19
$\overline{x}$	Aritmetisk gennemsnit	19
n	Antal data	19
$\sum x$	Tværsum	19
$\sum x^2$	Sum af kvadrat værdien	19

3/4/99, 2:03 PM



# 2. Display



Mantisse

Eksponent

#### LCD Diagram

Displayet viser inddata, midlertidigt resultat og svar på kalkulationer. Mantisse delen viser op til 10 tal. Eksponent delen viser op til  $\pm$ 99.

Display	Betydning	Side
-E-	Angiver en fejl	9
INV	INV er blevet trykket for at aktivere invers nøglefunktioner	9
М	Viser at data er oplagret i hukommelsen	11
HYP	HYP er blevet trykket for en hyperbolsk funktion	14
BIN, OCT, HEX	Radix mode er valgt	16
SD	Statisktisk mode er valgt	19
DEG, RAD, GRAD	DRG er blevet trykket for at skifte mellem DEG, RAD og GRAD vinkel typer	13
FIX (vises ikke)	Antallet af decimalpladser i en vist værdi er blevet sat	9,15
SCI (vises ikke)	Omregner en vist værdi til eksponent display	9
ENG (vises ikke)	Omregner en vist værdi til eksponent display hvoraf eksponenten er en multipel af 3 og mantisse er mellem 0 og 999	15
FLO (vises ikke)	Omregner en SCI eller ENG fra displayet til normal display værdi	15
45_12_123	4512/123	11
12.°3'45.6"	Sexagesimal tal 12°3'45.6"	13

### **Eksponent display**

Displayet kan kun vise kalkulations- resultater op til en længde af 10 tal. Hvis en midlertidig værdi eller et endeligt resultat er på mere end 10 tal vil kalkulatoren automatisk skifte over til eksponential tegnsystem. Værdier som er større end 9,999,999 vil altid blive vist eksponentialt.

Display 7





# 3. Grundlæggende funktioner

### Indtastning af numre

123	Tryk på nummernøglerne for at indtaste numre.
OSV.	Tryk • for et decimaltegn.

#### Indtastning af negative numre

Tryk efter et nummer for at gøre det negativt.

5 • 0 8 +/
-5.08

#### Indtastning af exponentiale numre

 Exp

 Tryk for at indtaste et exponentialt nummer.

3.08×10<sup>9</sup> 3.08<sup>©</sup> 3.08<sup>©</sup>

#### **Aritmatisk operator**

Tryk for at udføre en aritmatisk operation på den viste værdi.

De må indtaste et nummer efter den aritmatiske operator.

Hvis De trykker på mere end en aritmatisk operator i rækkefølge vil kalkulatoren kun

udføre den sidste operation ( den sidste nøgle som blev trykket).

4x÷+-+5 9.

#### Ligninger

Tryk for at fuldende Deres kalkulation og vise resultatet. Hvis De trykker = mere end en gang uden at indtaste et nummer, vil kalkulatoren udføre den sidste aritmatiske operation på den værdi der vises.

 4×8
 4×8=
 32.

 4×8==
 256.

### 8 Grundlæggende funktioner

Danish.PM6 8 3/4/99, 2:03 PM





#### Rettelser

←

Tryk for at slette det sidste nummer som blev indtastet.

C/CE

Tryk for at fjerne den viste værdi, men beholde den kalkulation som foretages.

Tryk efter den aritmatiske operator for at slette hele kalkulationen.

5+5+5+6005= 20. 5+5+5+000= 0.

#### **Fejlsletning**

C/CE

Tryk for at slette en fejl (vises som "-E-"i displayet)—for eksempel en overløbsfejl—og behold data i hukommelsen.

AC

Tryk for kalkulator reset og for at slette hukommelsen (Kun Solenergi model).

#### Ret antallet af viste decimaltegn

[NV] FIX

2

Tryk efter Deres aritmatiske operation, eller efter De har trykket (AC), for at sætte antallet af decimal pladser som vises(tallet De trykker er det antal decimal pladser som De vil have vist). Kalkulatoren runder tallet i displayet af men beholder fuld præcision internt.

INV FIX • Tryk for reset af det flydende decimaltegn.

#### Sæt displayet til videnskabeligt tegnsystem

INV SCI Tryk for at sætte displayet til videnskabligt tegnsystem og udtrykke nummeret som en potens af 10—for eksempel .0043 vises som 4.3.-03 for at repræsentere 4.3×10-3.

 $\overline{\text{INV}}$ 

Tryk for reset af displayet til et flydende format.









#### 4. Kalkulationer

#### **Præcision**

HP 6S videnskabelige kalkulator giver løsninger med 12-cifres nøjagtighed, men afrunder svar til 10 cifre i displayet. Når den udfører en kalkulation ved brug af en tidligere kalkulation, bruger den den oplagrede 12-ciffer værdi og ikke den 10-cifrede værdi som vises

#### Operations rækkefølge

HP 6S kalkulatoren kalkulerer på samme måde som når De skriver på papir.

 $x^2$ ,  $x\sqrt{y}$ ,  $x \rightarrow P$ ,  $x \rightarrow P$ 

(X), (÷)

[+], [-]

(AND)

OR, XOR, XNOR

#### Ukomplicerede kalkulationer

4×8

Udfør kalkulationer på samme måde som når De skriver dem på papir.

7.2×8.5-4.7×3.9

 $7 \cdot 2 \times 8 \cdot 5 - 4 \cdot 7 \times 3 \cdot 9 = 4 \times 8 =$ 

42.87

32.

#### Specificering af kalkulationernes orden

Brug klammer til at specificere kalkulationers orden. De kan neste så mange som seks niveauer af klammer.

De behøver ikke at indtaste de sidste klammer. Kalkulatoren indsætter dem, dog uden at vise dem på displayet.

-5(4+3) 5+/-X(4+3= -35.

#### 10 Kalkulationer





## Genbrug af aritmatiske operationer

+
eller
XX
etc

Tryk den aritmatiske operator nøgle to gange for at genbruge en aritmatisk operation på et nyt nummer. Kalkulatoren oplagrer operationen og bruger den når De indtaster et andet nummer og trykker =. En kalkulation kan oplagres til genbrug når den indesluttes i en klamme. Slet den oplagrede operation ved at trykke på (AC) eller (C/CE).

3+2.3	3++2•3=	5.3
6+2.3	6=	8.3
9+2.3	9=	11.3
4(3×6)	4××(3×6=	72.
-5(3×6)	5+/-=	-90.

#### Brug af hukommelsen

X→M
M+

HP 6S videnskabelige kalkulator har en uafhængig hukommelse.

(RM)

Tryk C/CE for at slette displayet eller slette den indeværende kalkulation uden at slette hukommelsen.

 $X \leftrightarrow M$ C/CE Tryk ⋈-M for at oplagre den viste værdi i hukommelsen.

M vises når der er en værdi i hukommelsen.

AC

Tryk M+ for at lægge den viste værdi til hukommelsen. Tryk RM for at genfinde hukommelsens indhold—for at bekræfte dets værdi eller inkludere det i Deres kalkulationer.

OFF ON

Tryk INV X-M for at vise hukommelsens indhold og udskifte det med den værdi der var vist før nøglerne blev trykket.

Tryk AC for at slette displayet og hukommelsen (Solenergi model).

Tryk OFF ON for at slette displayet og hukommelsen (Batteri model).

#### Brøkdele aritmetik



Tryk for at indtaste brøker.

Tryk Ab efter for at vise brøken som en decimal.

På displayet er en brøk reduceret til dets laveste led når De trykker en funktionskommandonøgle ( $x, \div, +, -$ ) eller =.

#### Kalkulationer 11

Danish.PM6 3/4/99, 2:03 PM  $(1.5 \times 10^7) - [(2.5 \times 10^6) \times {}^3/_{100}] =$ 

 $1 \cdot 5 = xp - 7 - 2 \cdot 5 = xp - 6 \times 3 = 0 = 0$ 149250000.

 $3^{456/78} = 8^{11/13}$ 3 8 4 5 6 8 7 8 3\_456\_78.

INV D/C Tryk disse nøgler for at skifte mellem ægte og uægte brøker.

> 811/13 = 115/13 8\_11\_13. INV D/C INV D/C 8\_11\_13.

Resultatet af en kalkulation som involverer både brøker og decimaler vises som en decimal.

<sup>41</sup>/<sub>52</sub> × 78.9 41A%52×78•9= 62.20961538

#### Procentdels kalkulationer

INV % Tryk for at udføre procentdels kalkulationer.

25% rabat på 3500

 $1500 \times 12 \times \% =$ 180. 12% af 1500

660 som en procentdel af 880 660÷880INV%= 75.

2500 plus 15% 2500+15INV% 375.

2875.

2625.

875.

26% af 2200; 26% af 3300; 26% af 3800;

2200xx26inv%=572.

3500-25INV%

3300= 858.

3800= 988.

\$80 sidste uge; \$100 denne uge: hvilken % er den nye værdi af den gamle?

100÷80INV%= 125.

Hvilken % er 138gm af 150gm og 129gm af 150gm?

138÷÷150NV%= 92. 129= 86.

#### Kalkulationer 12

Danish.PM6 3/4/99, 2:03 PM



### Omregning af minutter og sekunder til decimal format

(→DEG)

Tryk for at omregne minutter og sekunder (sexagesimale tal) til decimal format. Når De indtaster det sexagesimale tal, indtast graderne til venstre for decimaltegnet, og minutter og sekunder til højre-det første og andet tal til venstre for decimaltegnet er minutter og det tredie og følgende tal er sekunder.

[INV] (→DMS)

Tryk for at omregne decimal format til sexagesimal format.

14°25′36″ [INV]→DMS

14 • 2536 • DEG

14.42666667 14°25′36″

0.5

DEG 0.440283084

### Omregning mellem vinkler, radian og grader

(INV)(DRG)

45° = 0.785398163 rad = 50 grad

45 INV DRG RAD 0.785398163 [NV] DRG 50. INV DRG DEG 45.

### Trigonometriske funktioner

Tryk DRG for at skifte

 $\sin (\pi/6 \text{ rad}) =$ 

tan (-35 grad) =

RAD INV T ÷ 6 = Sin RAD

mellem RAD, cos 63°52'41" =

DEG 63 • 5241 - DEG DEG 63.87805556 cos

DEG og GRAD

GRAD 35+/-tan GRAD-0.612800788

2 • sin 45° x cos 65° = DEG 2 X 4 5 sin X 6 5 cos = DEG 0.597672477

 $\cot 30^\circ = \frac{1}{\tan 30^\circ} =$ 

DEG 30tan 1.732050808

 $\sec (\pi/3 \text{ rad}) = \cos \frac{1}{(\pi/3 \text{ rad})}$ 

RAD INV T ÷ 3 = cos 1/x RAD 2.

 $cosec 30^{\circ} = \frac{1}{\sin 30^{\circ}}$ 

 $30\sin 1/x$  DEG 2.

 $\cos = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ 

RAD 2 INV 1+/- ÷ 2 = cos RAD 0.760244597

tan -10.6104 =

DEG •6104 INV tan- DEG 31.39989118 31°23′59.6" INV →DMS DEG

#### Andre funktioner 13

Danish.PM6 3/4/99, 2:03 PM



### Hyperbolske funktioner

$$sinh^{-1} 30 = 30[NV] HYP[sin^{-1}] 4.094622224$$

Løs tanh 
$$4x = 0.88$$
  
 $x = \frac{\tan^{-1}0.88}{4} =$ 
• 88 INV HYP tan • 4 = 0.343941914

### Logaritmiske funktioner

Løs 
$$4^{x} = 64 \ \underline{\log 64}$$
  
 $x = \ \log^{4}$  64  $\underline{\log \div 4 \log =}$  3.

$$5.6^{2.3} =$$
  $5 \cdot 6 y^{x} 2 \cdot 3 =$   $52.58143837$ 

$$123^{1}/7 (=^{7}\sqrt{123}) =$$
 1.988647795

$$(78-23)^{-12} = (78-23)y^{3}12+/= 1.305111829^{21}$$

$$3^{12} + e^{10} =$$
  $3y^{x}12 + 10y^{x} =$  553467.4658

#### Potenser og rødder

$$\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = 5 \times \sqrt[3]{+27} + 27 + 1290024053$$

$$123 + 30^2 =$$
  $123 + 30x^2 =$   $1023.$ 

#### 14 Andre funktioner




#### **Diverse funktioner**

iktionei		
1.234 + 1.234 =	INV FIX 21 • 234+	1.23
	1.234=	2.47
	INV FIX •	2.468
1 ÷ 3 + 1 ÷ 3 =	INVFIX 2 1 ÷ 3 + [	0.33
	(INV)(SCI)	3.33-01
	1÷3=	6.67-01
	(INV) FLO	0.67
	INV FIX •	0.66666666
123m x 456m = 56088m	123×456=	56088.
= 56.088km	[INV ENG [	56.088 03
$7.8g \div 96 = 0.08125g$	7·8÷96=[	0.08125
= 81.25mg	(INV) ENG	81.25 - 03

#### Polar til rektangulær koordinat omregninger

Formel:  $x = r \cdot \cos\theta$   $y = r \cdot \sin\theta$ For eksempel, find værdien af x og y når punkt P vises som =60 og længden r=2 i polar coordinat.






### Rektangulær til polar koordinat omregninger

Formel:  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} (-180^{\circ} < \theta \ge 180^{\circ})$ For eksempel, find længden r og vinklen  $\theta$  i radian når punktet P vises som x=1 og y=√3 i rektangulær koordinat-





#### **Andre funktioner** 15

Danish.PM6 15





(MODE)

(HEX)(OCT) (BIN) (DEC)

Brug MODE nøglen til at sætte talbasen. Når De bruger andre baser end 10, kan De kun indtaste tal som er gyldige for den base - for eksempel i binær mode kan De kun indtaste 1 og 0.

MODE HEX sætter kalkulatoren i hexadecimal mode. I hexadecimal mode er A til F nøglerne aktiverede. Læg mærke til at b og d i hexadecimal mode vises med små bogstaver for at skelne dem fra tallene.

MODE OCT sætter kalkulatoren i oktal mode.

MODE BIN sætter kalkulatoren i binær mode.

MODE DEC sætter kalkulatoren i decimal mode.

Note: Når en talbase på andet end 10 bruges, vil enhver fraktioneret del blive afkortet.

### Binær/oktal/decimal/hexadecimal omregninger

Omregning af 22<sub>10</sub> til binær.

22 MODE BIN Omregning af 22<sub>10</sub> til oktal. MODE OCT 26. Omregning af 513<sub>10</sub> til binær. 5 1 3 MODE BIN 0.

Omregning til binær mode udvikler en fejl hvis resultatet er større end 10 cifre.

Omregning af 7FFFFFFF<sub>16</sub> til decimal.

MODE HEX 7 F F F F F F MODE DEC 2147483647.

Omregning af 123456<sub>10</sub> til oktal.

123456MODEOCT | OCT 361100.

10110.

Omregning af 11001102 til decimal.

MODE BIN 1 1 0 0 1 1 0 MODE DEC 102.

#### Binær/oktal/decimal/hexadecimal kalkulationer

MODE  $10111_2 + 11010_2 = 110001_2$ 

(HEX)(OCT) MODE BIN 1 0 1 1 + 1 1 0 1 = BIN 11000.

(BIN) (DEC) 1238 x ABC16

> =37AF4<sub>16</sub> MODE OCT 123 X MODE HEX ABC = 37AF4. =228084<sub>10</sub> MODE DEC 228084.

1F2D<sub>16</sub> - 100<sub>10</sub>

=7881<sub>10</sub> MODE HEX 1 F 2 D - MODE DEC 1 0 0 7881. =1EC9<sub>16</sub> MODE HEX = HEX 1EC9.

#### Binær, oktal og hexadecimal værdier 16

Danish.PM6 16 3/4/99, 2:03 PM



Fraktionerede dele af kalkulationen er afkortede.

Multiplikationer og divisioner har prioritet fremfor addering og subtraktioner i blandede kalkulationer.

$$\begin{array}{c} BC_{16} \times (14_{10} + 69_{10} \\ = 15604_{10} \\ = 3CF4_{16} \\ \\ \hline \texttt{MODE} \texttt{HEX} \texttt{BC} \times (\texttt{MODE} \texttt{DEC} \ 14 + 69) = \boxed{ 15604. } \\ \hline \texttt{MODE} \texttt{HEX} & 3CF4. \\ \end{array}$$

#### Logiske operationer

[AND] [OR]

(XOR) (XNOR)

(101) (11

(NOT)

De kan bruge de følgende logiske operationer til at sammenligne to numre. Når logiske operationer udføres, hold Dem følgende for øje:

- De kan ikke bruge decimal-baserede tal i logiske operationer.
- Kalkulatoren sammenligner de binære versioner af de tal De indtaster. Hvis tallet er mindre end 10 cifre langt, vil kalkulatoren udfylde værdierne til venstre for tallet med 0er for eksempel, hvis De sammenliger hexadecimal F1 med oktal 4, vil kalkulatoren sammenlligne 0000010001 med 0000000100.
- Hvis De bruger et tal med en logisk operation, vil kalkulatoren sammenligne det med 000000000

De logiske operatorer fungerer således:

- 1. Operationen sammenligner det binære tal i de tilsvarende positioner i hver af numrene.
- 2. Operationen returnerer et binært tal til hver position.
- 3. Hvis De bruger en anden base end binær, vil resultatet kunne ses i basen af det sidste tal De indtastede.

De følgende logiske operationer er tilgængelige:

- AND returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i begge numre.
- OR returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i et af numrene.
- XOR returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i et af numrene, men ikke i begge numre.
- XNOR returnerer et 1 for hver position hvor der er det samme ciffer i begge numre.
- NOT returnerer det formindskede radix komplement.
- Tryk disse nøgler for at udføre henholdsvis binær, oktal, decimal og hexadecimal logiske operationer.

Binær, oktal og hexadecimal værdier

17

Danish.PM6 17 3/4/99, 2:03 PM





### Radix komplement

(INV) (NEG)

Tryk for at kalkulere og vise radix complementet af hexadecimal, oktal eller binære tal som vises for øjeblikket – det vil sige, 1000000000-den binære version af det tal.





# 7. Brug af statistik

MODE (SD)

Tryk for at bruge statistisk mode. Statistisk mode lader Dem indtaste data og bruge de statistiske funktioner til at analysere denne data.

#### Intast en liste af data poster til analysering

(DATA)

Tryk after hver data element . Når De trykker DATA, vil kalkulatoren vise antallet af data elementer som er blevet tastet ind.

For eksempel for at indtaste en liste af data bestående af 5, 8 og -3, brug de følgende tasteanslag: (5) (DATA) (8) (DATA) (3) (+/-) (DATA)

For at indtaste resultatet af en kalkulation som en data post, udfør kalkulationen som normalt, tryk derefter DATA når svaret vises.

De kan ændre data som er indtastet i kalkulatoren:

For at slette den sidste indtastning De udførte, tryk C/CE før De trykker DATA. Læg mærke til at når De trykker  $\[ \]$ , vil et  $\[ \]$  blive vist. Tryk  $\[ \]$  for at vise det antal data elementer som er oplagret i kalkulatoren. For at slette en data post som De har indtastet tidligere, indtast værdien igen, og tryk så, INV DEL.

#### Brug af statistiske funktioner på Deres data

[NV]n

 $[\sigma_{n-1}][\sigma_n]$ 

 $[\bar{x}][\Sigma x]$ 

 $\sum x^2$ 

Når De har indtastet en liste af data værdier kan De bruge de følgende statistiske funktioner:

[NV][n]Antallet af data elementer som er indtastet

[NV] On-1Eksempel på standard afvigelse

 $[NV][\sigma n]$ Population standard afvigelse

 $[NV][\bar{x}]$ Aritmetisk gennemsnit

 $[NV]\Sigma x$ Summen af hver data element

 $[NV][\Sigma x^2]$ Kvadrat summen af data elementerne

Find Den eksempelvise standard afvigelse af data 5, 9 13 og 6.

MODE SD 5 DATA 9 DATA 1 3 DATA 6 DATA INV 0n-1 sd 3.593976442

4, 1, 82, 59, 2, og 103 var indtastet, men 59 blev tastet ind ved en fejltagelse. Det skulle have været 58. For at rette fejlen, tast ind det forkerte tal,59, og INV DEL, derefter indtast det rigtige tal, 58, og DATA.

#### Brug af statistik 19

Danish.PM6 19 3/4/99, 2:03 PM































# 8. Specifikationer

# Videnskabelige funktioner/ inddata værdimængde

sinu / sasu / tamu	IndexA EndO10 grader	
sinx / cosx / tanx	x <4.5x1010 grader	
	(<25x10 <sup>7</sup> πrad,<5x10 <sup>10</sup> grad	
sin-1x / cos-1x	x ≥1	
tan-1x	x <10 <sup>100</sup>	
sinhx / coshx	x >230.2585092	
tanhx	x <10 <sup>100</sup>	
sinh <sup>-1</sup> x	x <5x10 <sup>99</sup>	
cosh-1x	x ≥x<5x10 <sup>99</sup>	
tanh-1x	x <1	
logx / lnx	10 <sup>-99</sup> ≥x<10 <sup>100</sup>	
ex	-10 <sup>100</sup> <x≥230.2585092< td=""></x≥230.2585092<>	
10 <sup>x</sup>	-10 <sup>100</sup> <x<100< td=""></x<100<>	
yx	y>0→10 <sup>100</sup> <x•logy<100< td=""></x•logy<100<>	
	y=0→x>0	
	y<0 $\rightarrow$ x: hele tal eller $^{1}/_{2n}$ +1 (n: hele tal)	
x√y	y>0→x≠0:-10 <sup>100</sup> < <sup>1</sup> /x•logy<230.2582092	
	y=0→x>0	
	y<0→x : ulige tal eller <sup>1</sup> /n (n : hele tal)	
√x	0≥x<10 <sup>100</sup>	
x <sup>2</sup>	x <10 <sup>50</sup>	
3√x	x <10 <sup>100</sup>	
1/ <sub>X</sub>	x <10 <sup>100</sup> (x≠0)	
n!	0≥x<69 (x: hele tal)	
REC→POL	$\sqrt{x^2 + y^2} < 10^{100}$	
POL→REC	θ <4.5x10 <sup>10</sup> grader	
	(<25x10 <sup>7</sup> rad, <5x10 <sup>10</sup> grad)	
	0≥r≥10 <sup>100</sup>	
DMS→DEG	x ≥10 <sup>100</sup>	
DEG→DMS	x ≥10 <sup>7</sup>	
π	10 cifre	
Binær	Positiv: 0≥x≥1111111111	
	Negativ: 1000000000≥x≥1111111111	
Oktal	Positiv: 0≥x≥3777777777	
	Negativ: 4000000000≥x≥777777777	
Decimal	Positiv: 0≥x≥999999999	
	Negativ: -9999999999≥x<0	
Hexadecimal	Positiv: 0≥x≥2540BE3FF	
	Negativ: FDABF41C01≥x≥FFFFFFFF	

# 20 Specifikationer





#### Digitalt display

• Skærm med flydende krystaller (LCD) som undertrykker unødvendige 0er (nuller).

#### Kraftkilde

- Silicium solenergi element (kun for solenergi modellen)
- Alkalisk mangan batteri(LR43)—1 batteri til solenergi modellen; 2 batterier til ikke-solenergi modellen.

#### Omgivende temperatur rækkevidde

0°C-40°C (32°F-104°F).

#### Dimensioner

127mmH x 72mmW x 8.5mmD (ikke inklusiv hylsteret).

#### Nettovægt

91g (inklusiv hylster).

## 9. Udskiftning af batteri

• Udskift batteriet når:


Udskift batteriet (alkalisk mangan batteri (LR43)—1 i solarenergi modellen og 2 i ikke-solenergi modellen) når displayet bliver mørkt og belysningen bliver dårlig, eller forsvinder helt, og ikke kan genoprettes ved at trykke  $\boxed{\mathbb{AC}}$ .

#### Udskiftning af batteri:

- 1. Fjern de fire skruer bagpå kalkulatoren. Tab ikke skruerne.
- 2. Fjern bagpanelet.
- 3. Fjern det gamle batteri. Løft det ud med en skarp genstand såsom en pen.
- 4. Anbring det nye batteri med + tegnet øverst.
- 5. Genindsæt bagpanelet og skruerne.
- 6. Check displayet for at være sikker på at det viser 0 i DEG mode.



Danish.PM6



21